

東京都(多摩地区) 系統連系空容量マッピング ～154kVの電力系統～




資料作成日 2021年9月1日

転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

東京都

系統連系空容量マッピング ～66kVの電力系統～



資料作成日 2021年9月1日

転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区)	154kV 1	中富線	154			
東京(多摩地区)	154kV 2	豊昭線	154			
東京(多摩地区)	154kV 3	桜ヶ丘線	154			
東京(多摩地区)	154kV 4	南多摩線	154			
東京(多摩地区)	66kV 1	練馬線	66			
東京(多摩地区)	66kV 2	飯能今井線	66			
東京(多摩地区)	66kV 3	上ノ原線	66			
東京(多摩地区)	66kV 4	新町線	66			
東京(多摩地区)	66kV 5	昭島線	66			
東京(多摩地区)	66kV 6	秋留線	66			
東京(多摩地区)	66kV 7	大久野線	66			
東京(多摩地区)	66kV 8	犬目線	66			
東京(多摩地区)	66kV 9	秋留線	66			
東京(多摩地区)	66kV 10	奥多摩線	66			
東京(多摩地区)	66kV 11	送電線	66			
東京(多摩地区)	66kV 12	花総線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 13	奥戸線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 14	隅田線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 15	花葛線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 16	青井線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 17	東亀有線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 18	北千住線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 19	足立線	66			
東京(多摩地区)	66kV 20	東尾久線	66			
東京(多摩地区)	66kV 21	領家線	66			
東京(多摩地区)	66kV 22	鹿浜線1,2号	66			
東京(多摩地区)	66kV 23	野方線	66			
東京(多摩地区)	66kV 24	武練線	66			
東京(多摩地区)	66kV 25	朝霞線	66			
東京(多摩地区)	66kV 26	吉武線	66			
東京(多摩地区)	66kV 27	久留米線	66			

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区)	66kV 28	所沢線	66			
東京(多摩地区)	66kV 29	小平線1,2号	66			
東京(多摩地区)	66kV 30	国分寺線	66			
東京(多摩地区)	66kV 31	国分寺南線	66			
東京(多摩地区)	66kV 32	村山線	66			
東京(多摩地区)	66kV 33	昭柴線・多摩橋線	66			
東京(多摩地区)	66kV 34	一之江線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 35	篠崎線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 36	長島線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 37	葛西橋線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 38	船堀橋線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 39	駒沢線	66	適用	送144、送92	
東京(多摩地区)	66kV 40	都南線	66	適用	送47	
東京(多摩地区)	66kV 41	高井戸線	66			
東京(多摩地区)	66kV 42	府中線	66			
東京(多摩地区)	66kV 43	西平山線・高幡線	66			
東京(多摩地区)	66kV 44	八王子線	66			
東京(多摩地区)	66kV 45	鶴川線	66	適用	送144、送92	
東京(多摩地区)	66kV 46	送電線	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 47	三井&吉祥寺線	66			
東京(多摩地区)	66kV 48	北烏山線	66			
東京(多摩地区)	66kV 49	千南線	66			
東京(多摩地区)	66kV 50	久我山線	66			
東京(多摩地区)	66kV 51	北歳線	66			
東京(多摩地区)	66kV 52	稲城線	66			
東京(多摩地区)	66kV 53	車返線	66			
東京(多摩地区)	66kV 54	百草線	66			
東京(多摩地区)	66kV 55	桜ヶ丘落合線	66			
東京(多摩地区)	66kV 56	安方線	66	適用	変18、送100、送105	
東京(多摩地区)	66kV 57	相武線	66	適用	変18、送100、送105	
東京(多摩地区)	66kV 58	杉並線	66			

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

送電線No	送電線名	電圧(kV)	ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
				当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区) 66kV 59	千鳥線	66	適用		変18、送100、送105	
東京(多摩地区) 66kV 60	花川線	66	適用		送47	送46含む
東京(多摩地区) 66kV 61	長沼線・小比企線	66				
東京(多摩地区) 66kV 62	鹿浜線3,4号	66				
東京(多摩地区) 66kV 63	横堀線	66	適用		送47	送46含む
東京(多摩地区) 66kV 64	福生線	66				
東京(多摩地区) 66kV 65	東大和線	66				
東京(多摩地区) 66kV 66	小平線3,4号	66				
東京(多摩地区) 66kV 67	高木線	66				
東京(多摩地区) 66kV 68	多摩橋線	66				
東京(多摩地区) 66kV 69	拝島線	66				
東京(多摩地区) 66kV 70	由木線	66				
東京(多摩地区) 66kV 72	青梅南多摩線	66				
東京(多摩地区) 22kV 1	君田線	22				
東京(多摩地区) 22kV 2	菖蒲線	22				

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区)	154kV 1	千歳	154	66			
東京(多摩地区)	154kV 2	昭島	154	66			
東京(多摩地区)	154kV 3	聖蹟桜ヶ丘	154	66			
東京(多摩地区)	154kV 4	西東京	275	154			
東京(多摩地区)	66kV 1	戸田	154	66			
東京(多摩地区)	66kV 2	青梅	275	66			
東京(多摩地区)	66kV 3	江戸川	154	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 4	花畑	154	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 5	練馬	275	66			
東京(多摩地区)	66kV 6	武蔵野	154	66			
東京(多摩地区)	66kV 7	多摩	275	66			
東京(多摩地区)	66kV 8	昭島	154	66			
東京(多摩地区)	66kV 9	小松川	154	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 10	和田堀	154	66			
東京(多摩地区)	66kV 11	南多摩	275	66			
東京(多摩地区)	66kV 12	江東	275	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	66kV 13	千歳	154	66			
東京(多摩地区)	66kV 14	北多摩	275	66			
東京(多摩地区)	66kV 15	聖蹟桜ヶ丘	154	66			
東京(多摩地区)	66kV 16	池上	275	66	適用	変18、送100、送105	
東京(多摩地区)	66kV 17	城南	275	66			
東京(多摩地区)	66kV 18	豊島	275	66	適用	送125、送126	
東京(多摩地区)	66kV 19	新豊洲	275	66	適用	送47	送46含む
東京(多摩地区)	22kV 1	秋留	66	22			
東京(多摩地区)	22kV 2	三鷹	66	22			
東京(多摩地区)	22kV 3	車返	66	22			
東京(多摩地区)	22kV 4	みなみ野	66	22			
東京(多摩地区)	22kV 5	町田	66	22	適用	変18、送100	
東京(多摩地区)	22kV 6	寺SS210	22	-			6kV供給変圧器
東京(多摩地区)	22kV 7	217	22	-			6kV供給変圧器

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区) 22kV 8	220	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 9	222	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 10	218	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 11	221	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 12	219	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 13	207	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 14	216	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 15	214	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 16	204	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 17	202	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 18	201	22	-				6kV供給変圧器
東京(多摩地区) 22kV 19	211	22	-				6kV供給変圧器

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区)	1	保谷	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	2	久留米	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	3	西北原	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	4	田無	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	5	清瀬	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	6	吉祥寺	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	7	井之頭	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	8	西久保	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	9	三鷹台	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	10	三鷹	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	11	若葉町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	12	柴崎	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	13	狛江	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	14	飛田給	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	15	境	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	16	向台	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	17	鈴木町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	18	小平	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	19	小金井	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	20	貫井	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	21	久米川	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	22	東村山	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	23	八坂	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	24	青梅橋	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	25	柏町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	26	国分寺南	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	27	恋ヶ窪	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	28	北山	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	29	砂川	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	30	国立	66	6.6以下			

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区)	31	府中	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	32	井口	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	33	梶野	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	34	車返	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	35	調布	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	36	浅間町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	37	調布ヶ丘	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	38	布田	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	39	矢崎	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	40	稲城	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	41	長峰	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	42	東大和	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	43	村山	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	44	緑町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	45	昭島	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	46	高松	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	47	南柴崎	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	48	高幡不動	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	49	谷保	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	50	中河原	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	51	平山	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	52	聖蹟桜ヶ丘	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	53	落合	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	54	高幡	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	55	由木	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	56	石川町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	57	小作	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	58	貝取	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	59	別所	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	60	日野	66	6.6以下			

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区)	61	北野	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	62	元横山	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	63	八王子	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	64	千人町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	65	大楽寺	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	66	明神町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	67	片倉	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	68	みなみ野	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	69	寺田	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	70	浅川	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	71	鶴川	66	6.6以下	適用	送144、送92	
東京(多摩地区)	72	図師町	66	6.6以下	適用	送144、送92	
東京(多摩地区)	73	木曾	66	6.6以下	適用	送144、送92	
東京(多摩地区)	74	森野	66	6.6以下	適用	送144、送92	
東京(多摩地区)	75	町田	66	6.6以下	適用	変18、送100	
東京(多摩地区)	76	青梅	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	77	箱根ヶ崎	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	78	瑞穂町	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	79	福生	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	80	加美平	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	81	拝島	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	82	中神	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	83	師岡	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	84	根ヶ布	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	85	沢井	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	86	奥多摩	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	87	秋留	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	88	増戸	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	89	大久野	66	6.6以下			
東京(多摩地区)	90	小峰	66	6.6以下			

東京(多摩地区)

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

変電所No	変電所名	電圧(kV)		ノンファーム型接続	ノンファーム適用系統		備考
		一次	二次		当該設備	上位系のノンファーム設備	
東京(多摩地区)	91 犬目	66	6.6以下				
東京(多摩地区)	92 下清戸	154	6.6以下				
東京(多摩地区)	93 前沢	154	6.6以下				
東京(多摩地区)	94 残堀	154	6.6以下				
東京(多摩地区)	95 郷地	154	6.6以下				
東京(多摩地区)	96 原町田	154	6.6以下	適用		送144、送92	
東京(多摩地区)	97 成瀬	154	6.6以下	適用		送144、送92	