

# Web申込システム申込み時における登録内容の一部変更について



---

[Web申込みシステム操作ガイド（2019.12版）]  
「Web申込システムの機能拡充および変更に伴う画面表示の変更イメージについて（2020.9.29お知らせ）」  
「Web申込システムの機能拡充および一部変更について（2020.12.7お知らせ）」  
と併せてご確認ください。

2021年3月5日

東京電力パワーグリッド株式会社  
ネットワークサービスセンター



## 目次

### <Ⅲ. 高圧・特別高圧 需要側>

- 1. 操作ガイドP99 申込登録（新設） ..... P 2
- 2. 操作ガイドP103 申込登録（契約変更, 契約変更+設備変更） ..... P 4

# 1. 操作ガイドP99 申込登録（新設）



## ■ 申込登録（新設）②申込内容

Ⅲ. 高圧・特高

## ■ 予備送電サービスA／Bの契約決定方法を選択する。

http://10.170.199.2:8083/ - 需要-特別高圧・高圧申込登録 - Web申込システム | 東京電力パワーグリッド株式会社 - Internet Explorer

建物名(カナ)  (全角)

電話番号  -  -  (半角数字)

○申込内容  
■申込内容

接続送電サービス サービスメニュー 標準接続送電サービス

契約決定方法 実量契約  
※受電設備容量(合計)が1,000kVA以上で実量契約を希望する場合は送電後1年間を通じて500kWを超過しない根拠となる資料を「○添付」へ添付ください。

契約電力  kW (半角数字) ※協議契約は必須です。実量契約は入力不要です。

(内自家補相当分)  kW (半角数字)

供給電気方式 \*  ※地域によっては供給電気方式を個別に協議させて頂くことがあります。

供給電圧 \*  V 計量電圧 \*  V

予備送電サービスA 契約決定方法  実量契約  
契約電力  kW (半角数字)  
供給電圧  V 協議契約

予備送電サービスB 契約決定方法   
契約電力  kW (半角数字)  
供給電圧  V 計量電圧  V

ピークシフト電力  kW (半角数字)

受電設備容量(合計) \*  .  kVA (半角数字) 負荷設備容量(合計) \*  .  kW (半角数字)

常用発電設備容量(合計)  kW (半角数字) 非常用発電設備容量(合計)  kW (半角数字)

関連発電申込番号

進相コンデンサ(総容量)  kVA (半角数字) 総台数  台 (半角数字)

業種(大分類) \*  業種(小分類) \*

臨時接続送電サービス使用期間(終了日)  (半角) ※例 20200401

契約決定方法の入力欄が追加されます。

# 1. 操作ガイドP99 申込登録（新設）



以下、今回の変更箇所のみ記載しています。  
その他の入力項目については操作ガイド等をご確認ください。

## K. 予備送電サービス A / B

### ○「契約決定方法」を追加

- ・ 接続送電サービスの契約決定方法が「実量契約」で、予備の契約電力が接続送電サービスと同容量の場合、予備の契約決定方法は「実量契約」を選択してください。  
この場合、予備の契約電力の入力は不要です。
- ・ 接続送電サービスの契約決定方法が「実量契約」で、予備の契約電力が接続送電サービスと異容量の場合は、予備の契約決定方法は「協議契約」を選択し、契約電力を入力してください。
- ・ 従来、接続送電サービスの契約決定方法が「実量契約」かつ予備送電サービスの契約をご希望の場合は、予備の契約電力を「499」と入力いただいておりましたが、今後は「実量契約」の選択をお願いいたします。

## 2. 操作ガイドP103 申込登録（契約変更、契約変更+設備変更）



Ⅲ. 高圧・特高

- 申込登録（契約変更、契約変更+設備変更）①申込内容
- 変更区分（自家補含む）、契約決定方法を選択する。

○申込内容  
■申込内容

接続送電サービス	サービスメニュー *	臨時接続送電サービス	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     新設 撤去 契約変更 変更なし                 </div>
	契約決定方法 *	協議契約	
	契約電力	497 kW (半角数字) ※協議契約は必須です。実量	
	(内自家補相当分)	kW (半角数字)	
	自家補変更区分	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">▼</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p>・接続送電サービス 自家補変更区分が追加されます。</p> <p>・予備送電サービスA/B 変更区分、契約決定方法が追加されます。</p> <p>・ピークシフト電力 変更区分が追加されます。</p> </div>
	供給電気方式	交流三相3線式	
	供給電圧 *	6000 V	
予備送電サービスA	変更区分	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">▼</div>	
	契約決定方法	<div style="border: 2px solid blue; padding: 2px;">▼</div>	
	契約電力	kW (半角数字)	
	供給電圧	V	
予備送電サービスB	変更区分	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">▼</div>	
	契約決定方法	<div style="border: 2px solid blue; padding: 2px;">▼</div>	
	契約電力	kW (半角数字)	
	供給電圧	V	
ピークシフト電力	変更区分	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">▼</div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">                     新規 解約 契約変更 変更なし                 </div>
	契約電力	kW (半角数字)	
受電設備容量		830 . 000 kVA (半角数字)	
常用発電設備	実量契約	kW (半角数字)	負荷設備容量(合計) 779 . 350 kW (半角数字)
関連発電申込	協議契約		非常用発電設備容量(合計) kW (半角数字)
進相コンデンサ(総容量)		10 kVA (半角数字)	
業種(大分類)		業務用(住宅、商店、旅館、ビルなど)	
需要者設備変更内容	※その他を選択した場合や変更内容が3つを超える場合は設備変更		
	設備変更内容1	<div style="border: 2px solid gray; padding: 2px;">▼</div>	
	設備変更内容2	<div style="border: 2px solid gray; padding: 2px;">▼</div>	
	設備変更内容3	<div style="border: 2px solid gray; padding: 2px;">▼</div>	

▲最上部へ

各変更区分は、既存の契約電力から変更がなければ「変更なし」を選択してください。なお、「変更なし」の場合でも、既存の契約電力を入力してください。  
契約がない場合は、選択は不要です。

## 2. 操作ガイドP103 申込登録（契約変更、契約変更+設備変更）



以下、今回の変更箇所のみ記載しています。  
その他の入力項目については操作ガイド等をご確認ください。

### J. 接続送電サービス

- 「自家補変更区分」を追加※

### K. 予備送電サービスA／B

- 「変更区分」を追加※

- 「契約決定方法」を追加

- ・「契約変更（減少）」または「契約変更（減少）＋設備変更」の申込みで、接続送電サービスの契約決定方法が「実量契約」かつ、予備の契約電力が接続送電サービスと同容量であれば、予備の契約決定は「実量契約」を選択し、予備の契約電力は接続送電サービスと同一の契約電力を入力してください。  
なお、予備変更区分については「契約変更」を選択してください。
- ・「契約変更（減少）」または「契約変更（減少）＋設備変更」の申込みで、接続送電サービスの契約決定方法が「実量契約」かつ、予備の契約電力が接続送電サービスと異容量であれば、予備の契約決定方法は「協議契約」を選択し、契約電力を入力してください。  
なお、予備変更区分については、既存の契約電力と変更がない場合は「変更なし」を選択し、変更がある場合は「契約変更」を選択してください。

⇒ 次ページへ

## 2. 操作ガイドP103 申込登録（契約変更、契約変更+設備変更）



- ・「契約変更（増加）＋設備変更」の申込みで、接続送電サービスが「実量契約」かつ、予備の契約電力が接続送電サービスと同容量であれば、予備の契約決定方法は「実量契約」を選択してください。この場合、予備の契約電力の入力は不要です。  
なお、予備変更区分については「契約変更」を選択してください。
- ・「契約変更（増加）＋設備変更」の申込みで、接続送電サービスが「実量契約」かつ、予備の契約電力が接続送電サービスと異容量であれば、予備の契約決定方法は「協議契約」を選択し、契約電力を入力してください。  
予備変更区分については、既存の契約電力と変更がない場合は「変更なし」を選択し、変更がある場合は「契約変更」を選択してください。
- ・「契約変更（増加）＋設備変更」の申込みで、接続送電サービスが「実量契約」かつ、予備送電サービスの契約をご希望の場合は、従来、予備の契約電力を「499」と入力いただいておりましたが、今後は予備の契約決定方法を「実量契約」にて選択をお願いいたします。

⇒ 次ページへ

## 2. 操作ガイドP103 申込登録（契約変更、契約変更+設備変更）



### L. ピークシフト電力

- 「変更区分」を追加※

※ 申込内容に応じて変更区分を選択してください。

既存の契約から変更がなければ「変更なし」を選択してください。契約がない場合は選択は不要です。

### <その他>

- 自家発補給契約や予備送電サービスの新設（主契約と同時の新設を除く）および撤去については、「契約変更+設備変更」にて申込みをお願いいたします。
- 自家発補給電力，予備送電サービスの撤去の場合は，変更区分「撤去」を選択してください。その場合，自家発補給電力においては，内自家補相当分の入力不要です。予備送電サービスにおいては，契約決定方法と契約電力の入力は不要です。
- ピークシフト電力の解約の場合は，変更区分「解約」を選択してください。その場合，契約電力の入力は不要です。





以上