
福島第一原子力発電所2号機　温度に関するパラメータ
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
℃
1/28
1/29
1/30
1/31
2/1
2/2
2/3
2/4
VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD(TE-2-3-69H3)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114B)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114C)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114E)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B(TE-16-114G#1)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D(TE-16-114J#1)
RPV温度(TE-2-3-69R)
PCV温度(TE-16-007)
PCV温度(TE-16-008)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C(TE-16-114H#2)
SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E(TE-16-114K#2)